

Návod na obsluhu Motion

UPOZORNENIE: Prosíme, dôkladne si prečítajte návod na obsluhu tohto výrobku ešte pred jeho použitím. Nenesiame žiadnu zodpovednosť za vzniknuté škody, prípadné vady spôsobené nesprávnym použitím výrobku, prípadne zadaním kódu inak, ako je to v návode.

Váš výrobok s označením "**Motion**" môžete prevádzkovať s použitím hlavného (master), vedľajšieho (user) kódu alebo pomocou dvoch priložených kľúčov pre núdzové otvorenie.

Vždy, keď je stlačené tlačidlo, ozve sa zvukový signál.

Každé nesprávne stlačenie tlačidla môže byť opravené stlačením "*".

Pokiaľ si želáte, aby sa zadaný kód nezobrazoval (hlavný a vedľajší kód), stlačte počas zadávania kódov tlačidlo "*". Namiesto čísel sa tak na displeji zobrazí znak " - ".

Odporúčame používať iba alkalické batérie.

Produkt je dodávaný s hlavným (master) kódom, ktorý je z výroby nastavený na kombináciu: **0-0-0-0-0-0** a s vedľajším (user) kódom nastaveným z výroby na **1-6-8-0**. Z bezpečnostných dôvodov odporúčame okamžite po obdržaní produktu zmeniť hlavný aj vedľajší kód.

1. ZAČÍNANIE:

- a. Odstráňte kryt pre použitie núdzového otvorenia, ktorý sa nachádza na pravej strane zámku.
- b. Vložte jeden z priložených kľúčov na núdzové otvorenie do zámku.
- c. Otočte kľúčom do prava.
- d. Otvorte dvere.
- e. Otočte kľúčom späť do východzej pozície a kľúč vytiahnite.
- f. Na vnútornej strane dverí nájdete kryt batérie, ktorý odstráňte.
- g. Otvorte priestor pre batérie.
- h. Vložte do priestoru pre batérie 4 x 1,5V batérie (odporúčame alkalické batérie) v správnej polarite.
- i. Na displeji sa zobrazí správa "**HELLO**" – sejf je pripravený na použitie.
- j. Zavrite priestor pre batérie.

2. NESPRÁVNE ZADANÝ KÓD

Ak zadáte nesprávny kód a stlačíte tlačidlo "#" zaznie päťkrát akustický signál a zobrazí sa nápis "**ERROR-1**" na displeji. Ak opäť zadáte nesprávny kód, zobrazí sa "**ERROR-2**" a v prípade aj tretieho nesprávneho zadania sa zobrazí "**ERROR-3**" na displeji.

3. ZABLOKOVANIE PO ZADANÍ NESPRÁVNYCH KÓDOV

Ak je celkovo trikrát zadaný nesprávny kód, zobrazí sa správa "**HOLd05**" na displeji a začne plynúť 5 minútové časové okno, počas ktorého je sejf zablokovaný. Počas tohto obdobia nie je možné so zámkom manipulovať ani nič zadávať. Ak sa i napriek tomu rozhodnete so sejfom manipulovať a stlačiť tlačidlá, zobrazí sa správa "**HOLd05**" na displeji aj spolu s odpočtom času, pokiaľ neskončí 5 minútové okno. Tento čas nie je možné prerušiť alebo zrušiť ani v prípade, že vytiahnete batérie.

4. VÝMENA BATÉRII

- a. Ak je to potrebné, otvorte sejf priloženým kľúčom na núdzové otvorenie (bod 9 – otvorenie núdzovým kľúčom).
- b. Odmontujte bezpečnostné skrutky na kryte batérie, ktorý je na vnútornej strane dverí.
- c. Nadvihnite kryt batérie smerom nahor.
- d. Vyberte stare batérie.
- e. Vložte nové (alkalické) batérie – dávajte pozor na správnu polaritu.
- f. Uzavrite kryt batérii.

UPOZORNENIE: Systém si uchová zadané kódy aj po tom, ako sú batérie vybrané, prípadne dôjde k ich výmene.

5. ZMENA HLAVNÉHO (MASTER) KÓDU

- a. Stlačte tlačidlo "*" dvakrát.
- b. Na displeji sa zobrazí "GREAT".
- c. Vložte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby 0-0-0-0-0-0).
- d. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie.
- e. Na displeji sa zobrazí "CC--".
- f. Zadajte "0 1" pre zmenu hlavného kódu.
- g. Stlačte tlačidlo " #" pre potvrdenie.
- h. Na displeji sa zobrazí "NEW".
- i. Vložte požadovaný hlavný (master) kód (6 čísel).
- j. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie.
- k. Na displeji sa zobrazí "REPEAt".
- l. Zadajte opäť nový hlavný (master) kód (6 čísel).
- m. Stlačte tlačidlo "#" pre potvrdenie.
- n. Ak sa zobrazí správa "GOOD" na displeji, znamená to, že hlavný kód bol úspešne zmenený.
- o. "CC--" sa zobrazí na displeji.
- p. Stlačením tlačidla " * " sa dostanete von z menu.

UPOZORNENIE: ak sa počas procesu zobrazí správa "ERROR" na displeji, je potrebné opakovať proces od bodu 5.f.

6. ZATVORENIE – ULOŽENIE VEDĽAJŠIEHO (USER) KÓDU

- a. Zatvorte dvere a zadajte vedľajší kód, ktorý chcete používať (od 3 do 6 čísel).
- b. Zadaný kód sa zobrazí na displeji.
- c. Potvrďte zadaný kód stlačením tlačidla " # ".
- d. Sejf sa automaticky uzavrie a na displeji sa zobrazí "CLOSE".
- e. Hneď po tom, ako sa sejf riadne uzavrie, sa zobrazí "CLOSED" a vybraný kód.
- f. Ak uzavretie nie je možné, zobrazí sa správa "ERROR".
- g. Je potrebné process opakovať nanovo, od bodu 6-a.

7. OTVORENIE VEDĽAJŠÍM (USER) KÓDOM

- a. So zatvorenými dverami a aktivovaným uzamykacím mechanizmom, dotknite sa obrazovky v strede a zobrazí sa správa "HELLO" na displeji. Vložte vedľajší (user) kód v rozmedzí 4,5 alebo 6 číslic.
- b. Potvrďte zadanie stlačením tlačidla " # ".
- c. Počas procesu otvárania sa zobrazí správa "OPEN" na displeji.
- d. Po otvorení sa zobrazí správa "OPENED" na displeji.

INFO

Ak chcete dvere uzamknúť s vedľajším kódom, ktorý ste zadali predtým, stačí ak stlačíte tlačidlo " # " keď sú dvere zatvorené.

Sejf sa zatvorí tak, ako je to popísané v bode 6-d a môže byť otvorený použitím vedľajšieho (user) kódu, ktorý bol zadaný predtým, tak, ako to je opísané v bode 7 tohto návodu.

8. OTVORENIE HLAVNÝM (MASTER) KÓDOM

- a. Stlačte dvakrát tlačidlo " * ".
- b. Na displeji sa zobrazí slovo "GREAT".
- c. Zadajte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby nastavený na 0-0-0-0-0-0).
- d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- e. Na displeji sa zobrazí "CC--".
- f. Zadajte "0 0" pre otvorenie hlavným (master) kódom.
- g. Stlačte " # " pre potvrdenie.
- h. Počas otvárania sa zobrazí správa "OPEN" na displeji.
- i. Po otvorení sa zobrazí nápis "OPENED" na displeji.

9. OTVORENIE KLÚČOM NA NÚDZOVÉ OTVORENIE

- a. Na pravej strane od klávesnice sa nachádza kryt, ktorý odstráňte pre vloženie kľúča.
- b. Vložte jeden z dvoch priložených kľúčov pre núdzové otvorenie.
- c. Otočte kľúčom smerom doprava
- d. Ak má batéria ešte určitý zostatok energie, zobrazí sa na displeji nápis "OPENED" a sejf sa otvorí.
- e. Pre vybranie kľúča musíte kľúč vrátiť do východzej polohy, dvere a zámok sa automaticky uzavru.

10. PRIPOJENIE SA

Sejf z modelovým označením **"MOTION"** je vybavený aj jednoduchou funkciou, ktorá umožní zobraziť protocol vstupov v pamäti sejfu.

Aby bolo možné danú funkciu využívať správne, je dôležité nastaviť správny čas a dátum.

Dátum sa zobrazuje vo formáte RRRRMMDD (rok - mesiac - deň).

Čas sa zobrazuje vo formáte HHMMSS (hodina-minúta-sekunda).

NASTAVENIE DÁTUMU A ČASU

- a. Stlačte dvakrát tlačidlo " * ".
- b. Na displeji sa zobrazí slovo "GREAT".
- c. Zadajte aktuálne platný hlavný (master) kód (z výroby nastavený na 0-0-0-0-0-0).
- d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- e. Na displeji sa zobrazí "CC--"
- f. Zadajte "0 8".
- g. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- h. Na displeji sa zobrazí "SEt-dt".
- i. Prvé zadané čísla predstavujú posledné čísla daného údaju (napr 17 pre 2017), (napr. 05 pre máj) a číslo dňa.
- j. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- k. Na displeji sa zobrazí nastavený dátum.
- l. Vložte aktuálny čas (v 24 hodinovom formáte)
- m. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- n. "GOOD" sa zobrazí na displeji.
- o. Dátum a čas boli úspešne nastavené.
- p. Na displeji sa zobrazí správa v znení "CC--".
- q. Pre opustenie menu stlačte tlačidlo " * ".

NAČÍTANIE PROTOKOLU

- a. Stlačte tlačidlo " * " dvakrát.
- b. Na displeji sa zobrazí správa "GREAT".
- c. Vložte aktuálny hlavný (master) kód (z výroby 0-0-0-0-0).
- d. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- e. Na displeji sa zobrazí "CC--".
- f. Zadajte "0 9".
- G. Stlačte tlačidlo " # " pre potvrdenie.
- H. Na displeji sa zobrazí správa "RECORD" počas krátkeho okamihu.
- i. Zobrazí sa posledná uložená operácia. Udalosť má priradený datum a čas vo formáte "RRMMDD" "SSMM – typ otvorenia".
- j. Stlačte tlačidlo "6" pre zobrazenie času otvorenia a pre zobrazenie typu otvorenia.
- k. Stlačte tlačidlo "2" pre zobrazenie predchádzajúcej operácie.
- a. Pre odchod z menu stlačte tlačidlo " * " dvakrát.

INFORMÁCIE V PROTOKOLE

- 1 – otvorenie hlavným (master) kódom.
8 – otvorenie vedľajším (user) kódom.
9 – otvorenie kľúčom na núdzové otvorenie.

PRÍKLAD PROTOKOLU: 1701011212-1

17	01	01		12	12	1
17 RR = rok	01 MM = mesiac	01 DD = deň	Stlačiť tlačidlo „ 6 “	12 SS = hodín	12 MM = minút	1 Typ otvorenia = hlavný kód

Stlačte tlačidlo „ 6 “pre zobrazenie času a typu otvorenia.

NAVIGÁCIA V PROTOKOLE

- 6 – zobrazenie času a typu otvorenia.
2 – zobrazenie predchádzajúceho otvorenia.
4 – zobrazenie dátumu otvorenia.
8 – zobrazenie ďalšieho otvorenia.

11. RESET HLAVNÉHO KÓDU DO TOVÁRENSKÝCH NASTAVENÍ

- a. Odstráňte obloženie dverí.
- b. Podržte tlačidlo "RESET" po dobu 10 sekúnd.
- c. Po piatich sekundách, sa slovo "RESET" zobrazí na displeji.
- d. Hlavný (master) kód bol nastavený na továrenské nastavenie (0-0-0-0-0).