

NÁVOD NA OBSLUHU SOLUTION PREMIUM

UPOZORNENIE: Prosíme, prečítajte si veľmi podrobne tento návod na obsluhu produktu Solution Premium. Nenesieme žiadnu zodpovednosť v prípade nesprávneho použitia výrobku.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Výrobok „Solution Premium“ neumožňuje z bezpečnostných dôvodov prehliadanie predtým zadaných, prípadne uložených hlavných (master) alebo vedľajších (user) hesiel.

Pred použitím výrobku je dôležité správne nastaviť aktuálny čas a dátum, taktiež je potrebné nastaviť správny čas a dátum po každej výmene batérie vo výrobku „Solution Premium“.

NASTAVENIE KÓDU

Zvolený kód **musí obsahovať** 4 čísla (znaky) (napr. 0001, 0002, 0099, ...).

- Zatvorte zámok pomocou vedľajšieho (user) kódu, zatiaľ čo dvere výrobku sú otvorené (neplatí, ak sú dvere zatvorené).

- Stlačte **dvakrát** tlačidlo: „*“ .

- Na displeji sa zobrazí: „**PROG**“.

- Zadajte vstupný kód z výroby „**7-5-1-0**“.

- Stlačte tlačidlo „*“.

- Na displeji sa zobrazí: „**NO**“.

- Vložte nový hlavný kód skladajúci sa zo **4 znakov/čísel**.

- Zadané čísla sa zobrazia na displeji produktu.

- Stlačte „#“ pre potvrdenie zadaných čísel.

- Na displeji sa zobrazí nápis „**DONE**“.

- Zadaný kód bol teraz správne uložený do pamäti produktu.

PRIPOJENIE ZOBRAZOVACIEHO ZARIADENIA

- Pripojte požadované zobrazovacie zariadenie k zámku pomocou USB kábla.

- Dvakrát stlačte tlačidlo „*“.

- Zadajte kód „**7 5 1 0**“.

- Potvrďte vložený kód stlačením tlačidla „*“.

- Na displeji sa zobrazí nápis „**SAVE**“.

- Stlačte tlačidlo „#“ a na displeji bude svietiť nápis „**READ**“.

- Na displeji sa zobrazí posledných 100 akcií, ktoré boli vykonané na produkte, následne sa zobrazí „**END**“

- Teraz môžete odpojiť zobrazovacie zariadenie z elektronického zámku.