

NÁVOD NA POUŽITIE PRE ELEKTRONICKÝ TREZOR MOD. Atlantis 1

!! POZOR: Prečítajte si prosím pozorne tento návod, s k ô r ako použite zámok alebo nastavíte novú číselnú kombináciu. My neprevezmeme žiadnu záruku, či už pri funkčných poruchách podmienených chybným prestavovaním resp. použitím násilia alebo nevecným zaobchádzaním alebo pri vecných alebo majetkových škodách, napr. ktoré sa vzťahujú na nesprávne zamknutie sejfu, nepreberáme žiadnu záruku.

VŠEOBECNÉ

Každé použitie tlačítka spôsobí krátky zvukový signál. Odstup medzi dvoma použitiami tlačítok nesmie prekročiť 20 sekúnd.

UVEDENIE DO PREVÁDZKY:

Na prvé otvorenie trezoru postupujte nasledovne:

1. Odstráňte kryt medzi otočným držadlom a klávesnicou
2. Zastrčte kľúč na núdzové otvorenie a otočte ho doľava až na doraz.
3. Teraz vložte 4 kusy 1,5 Volt batérií AA (nie sú zahrnuté v rozsahu dodávky).

PROGRAMOVANIE NOVÉHO KÓDU:

Pred používaním Vášho sejfu je z bezpečnostných dôvodov nutné zadanie Vášho osobného kódu, t.z. kód nastavený v závode sa nesmie používať. Skôr ako to jednoduché programovanie uskutočnite, určte si najprv svoj kód. Nepoužívajte žiadne osobné údaje ako napr. dátum narodenia alebo iné údaje, ktoré by bolo možné na základe poznatkov o vašej osobe zneužiť. Uložte kód ako aj kľúče tak, aby boli prístupné len Vám. **Nenechávajte núdzový kľúč v žiadnom prípade v sejfe.**

1. Otvoriť sejf
2. Stlačte červený gombík (vnútorná strana dverí pri pánte)
3. Zaznejú tri zvukové signály, a žltá LED sa rozsvieti. Máte 20 sekúnd čas začať s programovaním.
4. Zadajte Vami želanú kombináciu (min. tri čísla, max. štyri) a zadanie uskutočnite s tlačítkom „B“.
5. Po potvrdení kombinácie tlačítkom „B“ zasvieti zelená LED a ukáže, že bolo programovanie správne vykonané.

OTVORENIE SEJFU:

1. Zadajte Vami nastavený kód a potvrd'ťe ho tlačítkom „B“
2. Zelená LED svieti a Vy máte 5 sekúnd čas otvoriť trezor
3. Otočne otočnú rúčku doprava, aby Ste Sejf otvorili

BLOKOVACÍ ČAS PRI CHYBNOM ZADANÍ:

Pri chybnom zadaní zaznejú tri zvukové signály a rozsvieti sa žltá LED. Máte teda ešte dva ďalšie pokusy pre zadanie správneho kódu. V prípade, že Ste nesprávny kód zadali viac ako trikrát, blokuje elektronika 20 sekúnd. Počas tejto doby nereaguje zámok na žiadne zadania.

MECHANICKÉ NÚDZOVÉ OTVORENIE:

V prípade, že Ste kód zabudli, alebo sú prázdne batérie postupujte nasledovne:

1. Odstráňte kryt medzi otočnou rúčkou a tlačítkami
2. Vsuňte núdzový kľúč a otočte ho nadoraz doprava
3. Otvorte trezor ako vždy

VÝMENA BATÉRIE:

Odsuňte kryt priestoru pre batérie doľava a vymeňte batérie