

Návod pre mechanický kombinačný zámok produktu X-Key

UPOZORNENIE: Prosíme, prečítajte si dôkladne tento návod a riaďte sa ním počas manipulácie s uvedeným zámkom. V prípade nesprávnej manipulácie alebo použitia hrubej sily nezodpovedáme za možné poškodenie zámku, prípadne za vzniknuté škody, ktoré sú spôsobené nesprávnou manipuláciou.

Prosíme, majte na pamäti, že váš product X-Key je z výroby nastavený na kód: 0 – 0 – 0, ktorý je potrebné z bezpečnostných dôvodov zmeniť.

1. PRVÉ OTVORENIE

- 1.1. Odstráňte plastovú krytku zo zámku.
- 1.2. Zadaťte prednastavený kód z výroby 0 – 0 – 0 pokiaľ nie je na jednej úrovni so značkou pre otvorenie.
- 1.3. Otočte zámkom smerom **doľava**
- 1.4. Otočte rukoväťou smerom **doprava** pokiaľ sa sama nezastaví.
- 1.5. Dvere sú teraz otvorené.

2. NASTAVENIE NOVÉHO KÓDU

- 2.1. Zvoľte si nový 3-miestny kód
- 2.2. Použite pero alebo ceruzku a stlačte tlačidlo reset, ktoré nájdete na boku miesta, kde sa zadáva kód. **TLAČIDLO RESET PODRŽTE DOVTEDY, DOKÝM SA KÓD NEVYRESETUJE.**
- 2.3. Teraz otočte kolieskom s číselnou kombináciou až pokiaľ nový 3-miestny kód nie je na rovnakej úrovni ako značka pre otvorenie.
- 2.4. Teraz už môžete pustiť tlačidlo RESET.
- 2.5. Nový kód bol nastavený.
- 2.6. **Dôležité**, prosíme overte si funkčnosť nového kódu **ešte pokiaľ sú dvere otvorené.**

3. OTVORENIE X-KEY SEJFU

- 3.1. Otáčajte číselným kolieskom až pokiaľ nie je nastavený správny kód na mieste so značkou pre otvorenie.
- 3.2. Otočte číselným kolieskom doľava.
- 3.3. Otočte rukoväťou doprava, až pokiaľ sa nezastaví.
- 3.4. Dvere sejfu sú teraz otvorené.

4. ZATVORENIE X-KEY SEJFU

- 4.1. Zatvorte dvere a rukoväť otočte doprava.
- 4.2. Otočte číselným kolieskom až do prava, pokiaľ sa nezastaví.
- 4.3. Zrušte číselnú kombináciu kódu.
- 4.4. Sejf X-key je zatvorený.
- 4.5. Skontrolujte, či sa dvere sejfu naozaj zatvorili.