

# Návod na použitie elektronického zámku “ProStar”

**!! Upozornenie:** prosíme, prečítajte si tento návod **ešte predtým** ako začnete s výrobkom pracovať, prípadne predtým ako budete chcieť zmeniť kód zámku. V prípade poškodenia alebo znefunkčnenia zámku jeho nesprávnym použitím, prípadne nevhodnou manipuláciou nenesieme zodpovednosť za vzniknuté škody alebo poškodenie výrobku.

## Všeobecné info

Každé stlačenie tlačidla je zároveň potvrdené bliknutím zeleného LED svetla a krátkym akustickým signálom. Maximálna pauza medzi dvoma aktivitami, respektíve medzi dvoma stlačeniami tlačidiel nesmie byť dlhšia ako 30 sekúnd.

## Otvorenie sejfu po prvýkrát:

Pre prvé otvorenie sejfu, prosíme, použite nasledovný postup:

1. Odstráňte menšiu záslepku v prednej časti sejfu
2. Vložte kľúč do zámku a otočte ním v protismere hodinových ručičiek
3. Vložte 4 x 1,5V batérie, ktoré ale **nie sú súčasťou balenia**

## Nastavenie elektronického zámku

Ešte predtým, ako budete môcť používať elektronický zámok je potrebné zadať kód (z bezpečnostných dôvodov). Nie je možné využívať kód z výroby. Pred prvým nastavením kódu, prosíme, veľmi dobre si premyslite kód. Prosíme, nepoužívajte osobné údaje ako kód k otvoreniu trezora. Uschovajte si kód a taktiež aj kľúč na bezpečnom mieste. **Nevkladajte kľúč do vnútra sejfu.**

1. Otvorte sejf
2. Stlačte červené tlačidlo (na vnútornej strane dverí)
3. Zaznejú celkovo 3 zvukové signály a zasvieti žlté LED svetlo. Teraz máte 20 sekúnd na nastavenie.
4. Zadajte svoj nový kód, ktorý môže mať min. 3 a maximálne 8 čísel a potvrdte jeho zadanie stlačením tlačidla “B”.
5. Po potvrdení kódu tlačidlom “B” zhasne žlté LED svetlo a zobrazí sa informácia, že kód bol nastavený správne.

## Otvorenie elektronického zámku

1. Vložte svoj kód a potvrdte jeho vloženie stlačením tlačidla “B”.
2. Začne blikať zelené LED svetlo a vy máte 5 sekúnd na otvorenie sejfu
3. Otočte rukoväťou doprava a otvorte sejf

## Zablokovanie zámku zadáním nesprávneho kódu

Ak zadáte nesprávny kód, zaznie zvukový signál a zasvieti žlté LED svetlo. Teraz máte ešte 2 pokusy pre správne zadanie kódu. Ak zadáte nesprávny kód 3 krát po sebe, zablokuje sa zámok na dobu 20 sekúnd. Počas tohto času nereaguje zámok na žiadne aktivity.

## Núdzové mechanické otvorenie

V prípade, že ste zabudli váš kód, prípadne sa vybila batéria, postupujte nasledovne:

1. Odstráňte kryt medzi rukoväťou a elektronickým zámkom
2. Vložte núdzový kľúč a otočte ním doľava až pokiaľ je to možné.
3. Teraz môžete sejf otvoriť

## Výmena batérii

Posuňte kryt batérie smerom doľava (nachádza sa na vnútornej strane dverí) a batérie vymonte.