


Návod na použitie

Elektronický zámok Premium





OTVORENÉ (OPEN)




obr. A





PRIDAŤ ĎALŠIEHO UŽIVATEĽA



obr. B




ZMENA KÓDU



obr. C



VYMAZANIE DRUHÉHO UŽIVATEĽA



obr. D



Stlačiť a podržať,
pokiaľ nezaznie dvojitý
zvukový signál a
rozsvieti sa ON



Zámok funguje so 6-miestnym číslenným kódom alebo so slovom, ktoré ma 6 písmen. Môže byť zadaný aj druhý kód. Každé stlačenie tlačidla je potvrdené zvukom a svetelným signálom.

VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Po tom, ako je zadaný správny kód, zaznie dvojitý zvukový signál. Ak je zadaný nesprávny kód, zaznie dlhý zvukový signál. Ak nie je kód zadaný do 10 sekúnd, prípadne dôjde k prerušeniu zadávania kódu na dlhší čas ako 10 sek., je zadanie kódu automaticky zrušené.

Otvorenie: (pozri obr. A)

Zadajte kód (kód z výroby = 1-2-3-4-5-6), dvere sa odomknú a je možné dvere otvoriť. Ak dvere nie sú otvorené do 3 sekúnd, opätovne sa automaticky zatvoria. Ak sa nepodarí zadať kód na prvýkrát správne, prosím, počkajte 20 sekúnd pre opätovné zadanie kódu. Tri dlhé zvukové signály po sebe signalizujú, že zámok je zaseknutý. Povoľte rukoväť dverí a opätovne zadajte kód. Uzamknutie:

Zatvorte dvere a otočte rukoväť dverí do pozície pre uzamknutie. Zámok je uzamknutý. Uistite sa pohybom rukoväte, že zámok sa naozaj uzamkol.

Ochrana pred neželanou manipuláciou:

V prípade, že dôjde k zadaniu 4 nesprávnych kódov po sebe – zámok sa zablokuje na dobu 5 minút. Počas tohto času bude svetlo blikať každých 10 sekúnd a každé stlačenie tlačidla spôsobí vydanie dlhého zvukového signálu. Po uplynutí času, a opätovnom zadaní 2 o sebe idúcich nesprávnych kódov sa trezor opäť uzavrie na dobu 5 minút.

Odporúčanie:

Všetky kódy si, prosíme, starostlivo uschovajte. Nepoužívajte osobné údaje (datum narodenia, výročia, telefónne číslo atď.) ako kód. Pred použitím výrobku, prosíme, zmeňte kód z výroby!

Aktivácia ďalšieho kódu: (pozri obr. B)

Stlačte a podržte tlačidlo [1] pokiaľ nezaznie dvojitý signál. Svetelný signal svieti počas celej doby.

- Vložte hlavný kód.
- Vložte dvakrát ďalší kód (po každom vložení zaznie dvojitý signál)

(Ďalší kód môže byť zmenený rovnako, ako hlavný kód. S hlavným kódom môže byť ďalší kód zrušený. Nie je možné vymazať ani zrušiť hlavný kód.)

Oneskorenie (max.99 min.) a doba otvorenia (max. 19 min.)

Stlačte a podržte tlačidlo « 9 » pokiaľ nezaznie dvojitý signal.

- Vložte hlavný kód (dvojitý signál)
- Vložte dobu oneskorenia a dobu otvorenia, napr. 2612pre 26 minútové oneskorenie a 12 minútovú dobu otvorenia (dvojitý signál)
- Zopakujte zadané hodnoty (dvojitý signál)

Poznámka: zmena doby oneskorenia nemôže byť vykonaná v čase otvorenia.



Čo robiť v prípade...

... keď počujete dlhý zvukový signál po tom, čo ste zadali posledné číslo kódu a zámok sa neotvoril? Vložili ste nesprávny kód. Prosíme, zadajte správny kód.

... svetelný signál svieti každých 10 sekúnd, a keď stlačíte tlačidlo tak počujete dlhý zvukový signál? Zadali ste 4-krát po sebe nesprávny kód. Zámok sa automaticky uzamkne po dobu 5 minút. Po uplynutí času môžete kód zadať opäť. Ak opäť zadáte 2-krát po sebe nesprávny kód, zámok sa opäť uzamkne na dobu 5 minút.

... ak nezaznie žiadny zvuk po stlačení tlačidla?

Prosíme, vymeňte batérie. Ak problém pretrváva, kontaktujte svojho predajcu.

... ak ste zadali kód, avšak neustále počujete prerušovaný dlhý zvukový signál po zadaní posledného čísla kódu? Prosíme, bezodkladne vymeňte batériu.

Zmena kódu: (dvere sú otvorené, vid' obr. C)

Stlačte a podržte tlačidlo [0] kým nezaznie dvojitý signál. Počas celej doby svieti svetelný signál.

- Zadajte starý kód (dvojitý signál)
- Zadajte nový kód (dvojitý signál) a opätovne zadajte nový kód (dvojitý signál). V prípade zaznenia dlhého signálu bol zadaný nesprávny starý kód.

Vymazanie ďalšieho kódu: (vid' obr. D)

Stlačte a podržte tlačidlo [3] pokiaľ nezaznie dvojitý signál a bude svietiť svetelný signál.

- Vložte hlavný kód.
- Druhý kód bol vymazaný.

Aktuálny stav batérie a jej výmena

Séria signálov indikuje, že batéria je slabá a je potrebná jej výmena.

Prosíme, používajte vždy 9V alkalickú batériu!

Pre produkt Toscana (obr.1). Batéria je umiestnená vo vnútri produktu. V prípade, že je batéria úplne vybitá, odstráňte prednú časť panela s tlačidlami (obr.2) a priložte novú batériu (obr. 3+4). Držte batériu na vonkajších kontaktoch až pokiaľ nie sú dvere otvorené.

Obr. 1



Obr. 2



Obr. 3



Obr.4

