

## NÁVOD NA POUŽITIE Ohňovzdorný trezor "SYDNEY"

! POZOR: Prečítajte si tento návod dôkladne pred akýmkoľvek manipulovaním so zámkom.

Nepreberáme žiadnu zodpovednosť za chyby spôsobené chybnými nastaveniami, po použití sily, za nesprávne zaobchádzanie alebo za materiálne alebo finančné straty, spôsobené napr .. v dôsledku nesprávneho uzamknutie sejfu a podobne.

Váš trezor môže byť otvorený pomocou master kódu a tiež prípadne pomocou používateľského kódu.

Pri výrobe nie je naprogramovaný žiadny užívateľský kód.

Každé správne stlačenie klávesu je potvrdené zasvietením zelenej LED a zvukovým signálom.

Keď nie je asi päť [5] sekúnd v procese kódovania stlačená nasledujúce klávesa, celý proces sa automaticky zruší a aktuálny záznam potrebné vykonať od začiatku.

Každý proces môže byť stlačením tlačidla "\*" zrušený.

K manipulácii potrebujete štyri [4] kusy 1,5 V alkalických batérií AAA (nie sú súčasťou balenie).

Použitie iných než alkalických batérií sa neodporúča.

Trezory sú z výroby vybavené master kódom 1-2-3-4-5-6, z bezpečnostných dôvodov odporúčame master kód zmeniť.

### CHYBNÉ ZADANIE

Ak zadáte nesprávny kód a stlačíte "Enter", počujete trojnásobný [3x] tón - pípne a zabliká trikrát [3x] červená LED dióda.

### UZAMKNUTIE PO chybnom zadaní

Pokiaľ bude trikrát [3x] za sebou zadaný nesprávny kód, zámok sa automaticky zablokuje na päť [5] minút, počas ktorých v päť [5] sekundovom intervale bliká červená LED dióda.

Táto blokácia sa nedá zastaviť skôr, a to ani tým, že odstránite batérie.

### VÝMENA BATÉRIÍ

- Vyberte batérie pod klávesnicou nadol (viď obrázok)
- Vložte štyri [4] 1,5 V alkalické batérie (AAA), uistite sa, aby ste použili správnu polaritu.
- Zatvorte dvierka batériového priestoru posunutím nahor.
- Prvý otvorenie trezoru po vložení batérií: pozri "Otvorenie".

### Vybité batérie - UPOZORNENIE

Slabé batérie sú vtedy, ak pri stlačení tlačidla "\*" zaznie päť násobný [5x] akustický signál a bliká červená LED. Mali by ste okamžite vymeniť batérie (pozri Výmena batérií). Pokiaľ

budete varovanie ignorovať dlhšiu dobu, môže sa stať, že nebude možné trezor otvoriť.

#### OTVORENIE

- Pri zatvorených dverách alebo vystúpených uzamykacích čapoch stlačte tlačidlo "\*"
- Zaznie akustický signál a blikne zelená LED dióda
- Zadajte platný kód (pri dodaní je to 1-2-3-4-5-6)
- Potvrďte zadanie kódu stlačením tlačidla "Enter".
- Keď zasvieti zelená LED dióda, otočte rukoväťou (na ľavej strane klávesnice) do piatich [5] sekúnd doprava až na doraz.
- Dvere môžete teraz otvoriť.

#### UZAMKNUTIE TREZORA

Zatvorte dvere a otočte rukoväťou doľava až na doraz. Dvere sú uzamknuté.

#### ZMENA MASTER-KÓDU

Vami zvolený master kód zostane pri výmene batérií nezmenený.

Premyslite si novozvolený master kód, pretože pri zadávaní nesmie byť odstup tlačenie tlačidiel väčší ako päť [5] sekúnd, inak bude proces programovania prerušený. Nový master kód, ktorý ste uložili, si niekoľkokrát overte ešte pri otvorených dverách. Zatvorte dvere až potom, ak ste si overili, že novo uložený kód funguje.

- Stlačte tlačidlo "\*"
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Stlačte tlačidlo "1"
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Zadajte platný master kód (po dodanie nového trezoru 1-2-3-4-5-6)
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Zadajte Vami nový zvolený master kód (minimálne 4-číselný, maximálne 6-číselný)
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Ešte raz zadajte Vami zvolený nový master kód pre potvrdenie,
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x]
- Programovanie je úspešne dokončené.

Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x].

Ak nastala v programovaní chyba, po stlačení tlačidla "Enter" sa ozve trojité pípnutie a

červená LED blikne dvakrát [3x] .i

Musíte začať s programovaním znovu.

#### NASTAVENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Vami zvolený kód zostane platný aj pri výmene batérií. Užívateľský kód môže byť kedykoľvek zmenený (pozri "Zmena užívateľského kódu"). Vopred si dobre premyslite znenia Vášho užívateľského kódu, pretože ak nie je asi päť [5] sekúnd v procese kódovania stlačená nasledujúce klávesa, celý proces sa automaticky zruší a musíte začať programovania znova.

Nový užívateľský kód, ktorý ste uložili, si niekoľkokrát overte ešte pri otvorených dverách.

Zatvorte dvere až potom, ak ste si overili, že novo uložený kód funguje.

- Stlačte tlačidlo "\*"

- Stlačte tlačidlo "Enter"

- Stlačte tlačidlo "2"

- Stlačte tlačidlo "Enter"

- Zadajte platný master kód

- Stlačte tlačidlo "Enter"

- Zadajte Vami nový zvolený užívateľský kód (minimálne 4-číselný, maximálne 6-číselný)

- Stlačte tlačidlo "Enter"

- Ešte raz zadajte Vami zvolený nový užívateľský kód pre potvrdenie,

- Stlačte tlačidlo "Enter"

- Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x]

- Programovanie je úspešne dokončené.

Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x].

Ak nastala v programovaní chyba, po stlačení tlačidla "Enter" sa ozve trojité pípnutie a

červená LED blikne dvakrát [3x] .ii

Musíte začať s programovaním znovu.

#### ZMENA UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Vami zvolený nový užívateľský kód zostane platný aj pri výmene batérií. Vopred si dobre premyslite znenie vášho nového užívateľského kódu, pretože ak nie je asi päť [5] sekúnd v procese kódovania stlačená nasledujúce klávesa, celý proces sa automaticky zruší a musíte začať programovanie znova. Nový užívateľský kód, ktorý ste uložili, si niekoľkokrát overte ešte pri otvorených dverách. Zatvorte dvere až potom, ak ste si overili, že novo uložený kód

funguje.

- Stlačte tlačidlo "\*"
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Stlačte tlačidlo "3"
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Zadajte momentálne platný užívateľský kód
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Zadajte Vami nový zvolený užívateľský kód (minimálne 4-číselný, maximálne 6-číselný)
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Ešte raz zadajte Vami zvolený nový užívateľský kód pre potvrdenie,
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x]
- Programovanie je úspešne dokončené.

Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x].

Ak nastala v programovaní chyba, po stlačení tlačidla "Enter" sa ozve trojité pípnutie a červená LED blikne dvakrát [3x] .III

Musíte začať s programovaním znovu.

#### ZRUŠENIE UŽÍVATEĽSKÉHO KÓDU

Uložený užívateľský kód môže byť kedykoľvek zrušený master kódom.

- Stlačte tlačidlo "\*"
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Stlačte tlačidlo "0"
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Zadajte platný master kód
- Stlačte tlačidlo "Enter"
- Užívateľský kód je týmto zrušený.

Ak bolo programovanie úspešné, budete počuť dvojité pípnutie a zelená LED blikne dvakrát [2x].

Ak nastala v programovaní chyba, po stlačení tlačidla "Enter" sa ozve trojité pípnutie a červená LED blikne dvakrát [3x] .IV

Musíte začať s programovaním znovu.

Upraviť správne znenie (text sa nezhoduje s číselnou hodnotou).

ii

iii

iv